
Infobox «Unterlagsboden sanieren»

Material

- Giessharz respektive Schnellzement
- Wellenverbinder oder Unterlagsbodenklammern
- Quarzsand
- ev. Stellstreifen
- ev. Ersatz für in Mitleidenschaft gezogene Dämmung

Werkzeug

- Trennscheibe oder Winkelschleifer
- grösserer Hammer
- Behälter für Aufbereitung des Giessharzes oder des Schnellzements
- Spachtel
- ev. Teppichmesser für das Abschneiden der Stellstreifen
- Glättkelle oder Taloschiertafel für Zementarbeiten

Schwierigkeitsgrad

- mittel

Zeitaufwand

- ca. 1 - 2 Stunden für einen einzelnen Riss, je nach Länge
- Mehrere Risse können gleichzeitig miteinander repariert werden.
- Arbeiten mit Schnellzement: Trocknungszeit gemäss Herstellerangaben